Inspiron™

セットアップ ガイド





Inspiron™

セットアップ ガイド

認可モデル: P07T 認可タイプ: P07T003

メモ、注意、警告

✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

▲ 注意:ハードウェアの損傷またはデータの損失の可能性があることを示し、問題を回避する方法を説明しています。

↑ 警告:警告とは、物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。

本書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書で使用されている商標について:Dell™、DELLのロゴ、Inspiron™、および DellConnect™ は Dell Inc. の商標です。AMD® および ATI Radeon™ は Advanced Micro Devices, Inc. の商標または登録商標です。Microsoft®、Windows®、および Windows スタートボタンロゴ ⑩ は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Bluetooth SIG, Inc. の登録商標で、Dell Inc. が所有権を有します。Blu-ray Disc™ は、Blu-ray Disc Association の商標です。

本書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に所属 するものではありません。

2011年1月 P/N 73GH3 Rev. A00

目次

nspiron フッフトッフのセッ	17 チューアーをセットアッフする
トアップ7	(オプション)19
コンピュータをセットアップする前に7	インターネットに接続する
AC アダプタを接続する 8	(オプション)19
ネットワークケーブルを接続する	Inspiron ラップトップの使い方 22
(オプション)9	右側面の機能22
電源ボタンを押す10	左側面の機能24
Microsoft Windows をセッ	背面の機能26
トアップする11	コンピュータベースおよびキーボードの
システムリカバリメディアを作成する	機能
(推奨)12	ステータスライトとインジケータ 30
SIM カードを取り付ける (オプション)14	バッテリーの充電を無効にする31
	タッチパッドのジェスチャー32
ワイヤレスを有効 / 無効にする (オプション)16	マルチメディアコントロールキー34
外付けオプティカルドライブを接続する	ディスプレイの機能38
(オプション)18	

目次

お使いのオペレーティングシス
テムの復元60
システムの復元62
Dell DataSafe Local Backup63
システムリカバリメディア66
Dell Factory Image Restore(デル
出荷時のイメージの復元)67
困ったときは70
テクニカルサポートとカスタマーサー
ビス
DellConnect
オンラインサービス72
24 時間納期案内電話サービス73
製品情報74
保証期間中の修理および製品交換
について74
お問い合わせになる前に76
デルへのお問い合わせ78
2.1 1.1.1.1

詳細情報およびリソースの参照	80
仕様	83
付録	90
NOM (メキシコの公式規格) に関する 情報 (メキシコのみ)	
索引	91

Inspiron ラップトップのセットアップ

本項では、Dell Inspiron ラップトップのセット アップについて説明します。

コンピュータをセットアッ プする前に

コンピュータを設置するときは、電源に近いこと、換気のよい場所であること、そして、コンピュータを置く場所が平らであることを確認してください。

ラップトップ周辺の空気の流れが悪くなると、コンピュータがオーバーヒートする恐れがあります。オーバーヒートを防ぐには、コンピュータの背面に少なくとも 10.2 cm、コンピュータの側面に少なくとも 5.1 cm の空間を確保する必要があります。キャビネットや引き出しなど、閉ざされた空間にコンピュータを設置して、電源を入れないでください。


警告:通気孔を塞いだり、物を押し込んだ り、埃や異物が入らないようにしてくださ い。電源を入れた状態の Dell コンピュー タを、ブリーフケースの中など空気の流れ の悪い環境や、カーペットやラグなどの布 地の表面に置かないでください。空気の流 れを妨げると、火災の原因になったり、コ ンピュータが損傷したり、コンピュータの パフォーマンスが低下したりする恐れがあ ります。コンピュータ本体の温度が高くな ると、ファンが自動的に作動します。フ ァンからノイズが聞こえる場合がありま すが、これは通常の現象で、ファンやコ ンピュータに問題が発生したわけではあ りません。

☆ 注意:コンピュータの上に重いものや鋭利 なものを置くと、コンピュータに修復不可 能な損傷を与える恐れがあります。

AC アダプタを接続する


AC アダプタをコンピュータに接続し、コンセントまたはサージプロテクタに差し込みます。

☆ 警告: AC アダプタは世界各国のコンセントに適合します。ただし、電源コネクタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、コンピュータに修復不可能な損傷を与えたりする恐れがあります。




ネットワークケーブルを接続する(オプション)

有線ネットワーク接続を使用するには、ネットワークケーブルを接続します。



電源ボタンを押す



Microsoft Windows をセットアップする

Microsoft Windows をはじめて使用するときは、画面の指示に従ってください。これは必須の作業で、多少時間がかかる場合があります。Windows セットアップ画面には、ライセンス契約の同意、プリファレンスの設定、インターネット接続のセットアップなど、いくつかの手順が示されます。

- ☆ 注意:オペレーティングシステムのセットアッププロセスを中断しないでください。中断すると、コンピュータが使用不能になり、オペレーティングシステムの再インストールが必要になることがあります。
- ✓ メモ: コンピュータを最適なパフォーマンスでご使用いただくためには、お使いのコンピュータ用の最新の BIOS およびドライバを support.jp.dell.com からダウンロードしてインストールすることをお勧めします。
- ▼ メモ: オペレーティングシステムとその機能の詳細については、
 support.dell.com/MyNewDell を参照してください。

システムリカバリメディアを作成する(推奨)

- ✓ メモ: Microsoft Windows をセットアップしたら、すぐにシステムリカバリメディアを作成することをお勧めします。
- ▼ メモ:コンピュータにオプティカルドライブは内蔵されていません。ディスクが必要な処理では、外付けオプティカルドライブまたは外付けストレージデバイスを使用してください。

システムリカバリメディアを使用すると、データファイルを維持しながら、コンピュータを購入時の動作状態に復元することができます(<u>オペレーティングシステム</u>ディスクは必要ありません)。ハードウェア、ソフトウェア、ドライバ、またはその他のシステムの設定を変更したためにコンピュータが正常に動作しなくなってしまった場合に、システムリカバリメディアを使用できます。

システムリカバリメディアの作成には以下が必要です。

- Dell DataSafe Local Backup
- 最小容量 8 GB の USB キー、DVD-R、DVD+R、または Blu-ray Disc(オプション)
- ✓ メモ: Dell DataSafe Local Backup は書き換え可能ディスクをサポートしていません。

- システムリカバリメディアを作成するには、次の手順を実行します。
- 1. AC アダプタが接続されていることを確認します (8 ページの「AC アダプタを接続する」を参照してください)。
- 2. ディスクまたは USB キーをお使いのコンピュータに挿入します。
- 3. スタート 🚱 → すべてのプログラム → Dell DataSafe Local Backup の順にクリックします。
- 4. Create Recovery Media (リカバリメディアを作成) をクリックします。
- 5. 画面の指示に従います。
- ▼★モ:システムリカバリメディアを使用したオペレーティングシステムの復元方法の詳細に
 ついては、66ページの「システムリカバリメディア」を参照してください。
- ✓ メモ: Microsoft Windows をセットアップしたら、すぐにパスワードリセットディスクを作成することをお勧めします。詳細については、Windows 7 のサポートサイト (support.dell.com/MyNewDell) を参照してください。

SIM カードを取り付ける(オプション)

✓ メモ: EVDO カードを使用してインターネットにアクセスする場合、SIM カードを取り付ける必要はありません。

加入者識別モジュール(SIM)カードをコンピュータに取り付けると、インターネットに接続できるようになります。インターネットにアクセスするには、お客様がご利用のセルラーサービスプロバイダのネットワーク内でなければなりません。


SIM カードを取り付けるには、次の手順を実行します。

- 1. コンピュータの電源を切ります。
- 2. バッテリーを取り外します。40 ページの「バッテリーの取り外しおよび取り付け」を参照してください。
- 3. バッテリーベイにある SIM カードスロットに SIM カードを挿入します。
- **4.** バッテリーを取り付けます。40 ページの「バッテリーの取り外しおよび取り付け」を参照してください。
- 5. コンピュータの電源を入れます。


SIM カードを取り外すには、SIM カードを押して取り出します。

Inspiron ラップトップのセットアップ

- SIM カードスロット
- 2 SIM カード 3 バッテリーベイ



ワイヤレスを有効/無効にする(オプション)



ワイヤレスを有効 / 無効にするには、次の手順を実行します。

- 1. コンピュータの電源が入っていることを確認します。
- 2. キーボードのファンクションキーの列にある < (√) > キーを押します。 ワイヤレスラジオの現在のステータスが画面に表示されます。 ワイヤレス有効



ワイヤレス無効




3. もう一度 < 🙌 > キーを押すと、ワイヤレスの有効 / 無効を切り替えることができます。

外付けオプティカルドライブを接続する(オプション)

✓ メモ: コンピュータにオプティカルドライブは内蔵されていません。ディスクが必要な処理では、外付けオプティカルドライブを使用してください。

コンピュータの USB コネクタに外付けオプティカルドライブを接続します。



TV チューナーをセット アップする(オプション)

メモ: TV チューナーは一部の地域ではご 利用いただけない場合があります。

TV チューナーをセットアップするには、次の 手順を実行します。

- スタート ② → すべてのプログラム → Windows Media Center をクリックします。
- 2. 画面の指示に従います。

インターネットに接続する る(オプション)

インターネットに接続するには、外付けモデムまたはネットワーク接続、および ISP(インターネットサービスプロバイダ)が必要です。 外付けの USB モデムまたは WLAN アダプタが最初の注文に含まれていない場合は、 dell.com/jp から購入できます。

有線接続のセットアップ

- ダイヤルアップ接続を使用する場合は、電 話線をオプションの外付け USB モデムと壁 の電話コネクタに接続してから、インター ネット接続をセットアップします。
- DSL またはケーブル(衛星)モデム接続を使用する場合のセットアップ手順については、ご契約のISPまたは携帯電話サービスにお問い合わせください。

有線インターネット接続のセットアップを完了するには、21ページの「インターネット接続のセットアップ」の指示に従います。

ワイヤレス接続のセットアップ

✓ メモ:ワイヤレスルーターのセットアップ については、お使いのルーターに付属のマニュアルを参照してください。

ワイヤレスインターネット接続を使用するに は、その前にワイヤレスルーターに接続する必 要があります。

ワイヤレスルーターへの接続をセットアップするには、次の手順を実行します。

- コンピュータでワイヤレスが有効になって いることを確認します(16ページの「ワイヤレスを有効/無効にする」を参照してく ださい)。
- 開いているファイルをすべて保存してから 閉じ、実行中のプログラムをすべて終了し ます。
- 4. 検索ボックスに、ネットワークと入力し、次に ネットワークと共有センター → ネットワークに接続 の順にクリックします。

5. 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

インターネット接続のセットアップ

ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。各国で利用可能なオプションについては、ISP にお問い合わせください。過去にインターネットに正常に接続できていたのに接続できない場合、ISP のサービスが停止している可能性があります。サービスの状態について ISP に確認するか、後でもう一度接続してみてください。

ご契約の ISP 情報をご用意ください。ISP に登録していない場合は、インターネットへの接続ウィザードを利用すると簡単に登録できます。

インターネット接続をセットアップするには、 次の手順に従います。

- 開いているファイルをすべて保存してから 閉じ、実行中のプログラムをすべて終了し ます。
- スタート

 コントロール パネル の順にクリックします。
- 3. 検索ボックスに、ネットワークと入力し、 ネットワークと共有センター → 新しい接続 またはネットワークのセットアップ→ イン ターネットへの接続の順にクリックします。


Connect to the Internet (インターネットへの接続) ウィンドウが表示されます。

- ✓ メモ:どの接続タイプを選択すべきか分からない場合は、選択についての説明を表示しますをクリックするか、ご契約の ISP にお問い合わせください。
- 4. 画面の指示に従い、ISP から提供されたセットアップ情報を使用してセットアップを完了します。

Inspiron ラップトップの使い方

本項では、Inspiron ラップトップでご利用可能な機能について説明します。

右側面の機能



- **1 アンテナ入力コネクタ(オプション)** 外付けのアンテナに接続し、オプションの TV チューナーカードを使用して番組を見ることができます。
- 2 **一 オーディオ出力 / ヘッドフォンコネクタ** ヘッドフォンや、パワードスピーカーまたはサウンドシステムを接続します。
- 3 └**Û オーディオ入力 / マイクコネクタ** マイクまたはオーディオプログラムで使用する入力信号に接続します。
- 4 USB PowerShare 対応 USB コネクタ マウス、キーボード、プリンタ、外付けドライブ、MP3 プレーヤーなどの USB デバイスを接続します。


USB Powershare 機能により、コンピュータの電源がオン / オフの場合でも、コンピュータがスリーブ状態の場合でも、USB デバイスを充電することができます。

メモ: USB デバイスによっては、コンピュータの電源がオフであるか、コンピュータがスリープ状態であると、充電できないことがあります。このような場合は、コンピュータの電源をオンにするとデバイスは充電されます。

メモ: USB デバイスの充電中にコンピュータの電源をオフにすると、デバイスの充電は停止します。充電を継続するには、USB デバイスをいったん外して、再度接続します。

- 5 USB 2.0 コネクタ マウス、キーボード、プリンタ、外付けドライブ、または MP3 プレーヤーなどの USB デバイスを接続します。
- **6 二二 AC アダプタコネクタ** AC アダプタを接続してコンピュータへの電力供給およびバッテリーの充電を行います。

左側面の機能



- 2 HDMI **コネクタ** マルチチャネルデジタルオーディオおよびビデオ信号に対応したテレビを接続します。

メモ:内蔵スピーカーのないモニターの場合は、ビデオ信号だけが読み取られます。

- 3 USB 2.0 コネクタ マウス、キーボード、プリンタ、外付けドライブ、または MP3 プレーヤーなどの USB デバイスを接続します。
- 4 SD+MS/MMC 7-in-1 メディアカードリーダー 次のメモリカードに保存されたデジタル写真、音楽、ビデオ、文書を、簡単な操作で表示 / 共有できます。サポートされているメモリカードの詳細については、83 ページの「仕様」を参照してください。

メモ: お使いのコンピュータには、メディアカードスロットにプラスチック製のダミーカードが取り付けられています。ダミーカードは、埃や他の異物から未使用のスロットを保護します。他のコンピュータのダミーカードは、お使いのコンピュータとサイズが合わないことがありますので、スロットにメディアカードを取り付けないときのためにダミーカードを保管してください。

背面の機能




1 セキュリティケーブルスロット - 市販のセキュリティケーブルをコンピュータに取り付けます。

メモ: セキュリティケーブルを購入する前に、お使いのコンピュータのセキュリティケーブルスロットに対応するかどうかを確認してください。

2 VGA コネクタ - モニターやプロジェクタを接続します。

コンピュータベースおよびキーボードの機能



- 2 ファンクションキー列 この列には、ワイヤレスの有効 / 無効キー (¼) 、輝度アップキー ☆★ / 輝度ダウンキー ☆▼、タッチパッドの有効 / 無効キー 🛂 、およびマルチメディアキーがあります。マルチメディアキーの詳細については、34 ページの「マルチメディアコントロールキー」を参照してください。
- 3 <u></u>**電源 / バッテリーインジケータライト** 電源の状態とバッテリーの充電状態を示します。電源インジケータライトの詳細に関しては、30 ページの「ステータスライトとインジケータ」を参照してください。
- 4 <u>り</u>ハードドライブアクティビティライト コンピュータがデータの読み書きをしている際に点灯します。白色の点滅はハードドライブの動作を示します。
 - ☆ 注意:データの損失を防ぐため、ハードドライブアクティビティライトが点滅している間は、絶対にコンピュータの電源を切らないでください。
- 5 タッチパッドボタン (2) マウスと同様に左右のクリック機能があります。
- 6 タッチパッド 表面を軽くたたくことによって、マウスと同じ操作(カーソルの移動、選択した項目のドラッグまたは移動、左クリック)ができます。

ステータスライトとインジケータ

電源 / バッテリーインジケータライト 🖰

	インジケータライトのス テータス	コンピュータの状態	バッテリーの充電状態
AC アダプタ	白色の点灯	オン オフ / 休止状態	充電中 <=90%
	白色の点滅	スタンバイ	充電中
	オフ	オフ / 休止状態	>90%
バッテリー	白色の点灯	オン	>=10%
	白色の点滅	スタンバイ	>=10%
	黄色の点灯	オン / スタンバイ	<10%
	オフ	オフ / 休止状態	測定不可能

✓ メモ: コンピュータの電源に AC アダプタを使用しているときは、バッテリーが充電されています。

✓ メモ:電源の問題については、50ページの「電源の問題」を参照してください。

バッテリーの充電を無効にする

飛行機の機内では、バッテリーの充電機能を無効にしなければならない場合があります。バッテリーの充電機能を素早く無効にするには、次の手順を実行します。

- 1. コンピュータの電源が入っていることを確認します。
- 2. スタート 👩 をクリックします。
- 3. 検索ボックスに 電源オプション と入力し、<Enter> を押します。
- 4. 電源オプションウィンドウが開いたら、Dell Battery Meter (Dell バッテリーメーター) をクリックして Battery Settings (バッテリー設定) ウィンドウを開きます。
- 5. Turn off Battery Charging (バッテリーの充電をオフにする) 、OK の順にクリックします。
- **メモ**: バッテリー充電機能は System Setup (BIOS) Utility (システムセットアップ (BIOS) ユーティリティ) から無効にすることもできます。

タッチパッドのジェス チャー

スクロール

コンテンツをスクロールできます。次のような スクロール機能を使用できます。

自動垂直スクロール – アクティブなウィンドウ上で上方向または下方向にスクロールできます。



垂直自動スクロールを有効に するには、2本の指を上また は下に速いペースで動かし ます。

自動スクロールを停止するには、タッチパッドの表面を軽くたたきます。

自動水平スクロール – アクティブなウィン ドウ上で左または右方向にスクロールできま す。



水平自動スクロールを有効に するには、2本の指を左また は右に速いペースで動かし ます。

自動スクロールを停止するに は、タッチパッドの表面を軽 くたたきます。

フリック

指を弾く方向に応じて、コンテンツが前後に めくられます。



3本の指を目的の方向にすば やく動かすと、アクティブな ウィンドウのコンテンツをめ くることができます。

拡大

画面コンテンツの表示を拡大 / 縮小できます。 次のようなズーム機能を使用できます。

ピンチ - タッチパッド上で2本の指を開くように、または閉じるように動かすことで、拡大または縮小できます。

拡大表示:



アクティブなウィンドウの表示を拡大するには、2 本の指を開くように動かします。

縮小表示:



アクティブなウィンドウの表示を縮小するには、2本の指を閉じるように動かします。

回転

画面上のアクティブなコンテンツを回転させる ことができます。回転機能には、次のものが あります。

ッイスト - 2 本の指を使い、一方の指を固定して他方の指を回転させることにより、アクティブなコンテンツを回転できます。



選択したアイテムを時計回りまたは反時計回りに回転させるには、親指を1か所に固定し、人差し指を右または左に弧を描くようにして動かします。

マルチメディアコントロールキー

マルチメディアコントロールキーは、キーボードのファンクションキー列にあります。マルチメディアコントロールを使用するには、必要なキーを押します。マルチメディアコントロールキーを設定するには、System Setup (BIOS) Utility (システムセットアップ (BIOS) ユーティリティ)または Windows モビリティ センターを使用します。

System Setup (BIOS) Utility(システムセットアップ(BIOS)ユーティリティ)

- **1.** POST (Power On Self Test) の間に <F2> を押して、System Setup (BIOS) utility (システムセットアップ (BIOS) ユーティリティ)を開始します。
- 2. Function Key Behavior (ファンクションキーの動作) で、Multimedia(マルチメディア)または Function(ファンクション)を選択します。

Multimedia/Multimedia Key First (マルチメディア/マルチメディアキーを優先) - デフォルトオプションです。マルチメディアキーを押すと、そのキーに関連付けられたアクションが実行されます。ファンクションキーを使用するには、<Fn> を押しながら必要なファンクションキーを押します。

Function/Function Key First(ファンクション/ファンクションキーを優先) – ファンクションキーを押すと、関連付けられたアクションが実行されます。

マルチメディアキーを使用するには、<Fn>を押しながら必要なマルチメディアキーを押します。

✓ メモ: Multimedia/Multimedia Key First (マルチメディア/マルチメディアキーを優先) オプションは、オペレーティングシステムが実行されている場合にのみ機能します。

Windows モビリティ センター

- 1. <(♥)> <X> キーを押して、Windows モビリティセンターを起動します。
- **2. Function Key Row(ファンクションキー列)で、Function Key(ファンクションキー)**または **Multimedia Key(マルチメディアキー)**を選択します。

Inspiron ラップトップの使い方




- 音を消す
- 音量を下げる
- ■1)) 音量を上げる

- ■■ 直前のトラックまたはチャプタを再生
- ▶/Ⅲ 再生または一時停止
- ▶▶ 直後のトラックまたはチャプタを再生

Inspiron ラップトップの使い方

ディスプレイの機能



- 1 デジタルマイク ビデオ会議やボイス録音用に高品質のサウンドを提供します。
- 2 カメラ ビデオキャプチャ、会議、およびチャット用のビルトインカメラです。
- **3 カメラアクティビティインジケータ** カメラのオンとオフを示します。白色が点灯している場合はカメラが動作していることを示します。

バッテリーの取り外しおよび取り付け

↑ 警告:本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。

↑ 警告:適合しないバッテリーを使用すると、火災または爆発を引き起こす可能性があります。このコンピュータでは、必ずデルから購入したバッテリーのみを使用してください。別のコンピュータのバッテリーを使用しないでください。

<u>↑</u> 警告: バッテリーを取り外す前に、コンピュータをシャットダウンし、外付けのケーブル (AC アダプタなど) を取り外してください。

バッテリーを取り外すには、次の手順を実行します。


- 1. コンピュータの電源を切り、裏返しにします。
- 2. バッテリーリリースラッチをアンロック位置までスライドさせます。
- 3. バッテリーをスライドさせてバッテリーベイから取り出します。

バッテリーを交換するには、次の手順を実行します。

所定の位置にカチッと収まるまで、バッテリーをバッテリーベイに挿入します。

Inspiron ラップトップの使い方

- 1 バッテリーリリースラッチ(2)
- 2 バッテリー



ソフトウェアの機能

生産性と通信

お使いのコンピュータで、プレゼンテーショ ン、小冊子、グリーティングカード、チラシ、 表計算を作成することができます。またデジタ ル写真や画像の編集および表示も可能です。お 使いのコンピュータにインストールされている ソフトウェアについては、注文書で確認して ください。

コンピュータをインターネットに接続する と、Web サイトへのアクセス、E-メールアカ ウントのセットアップ、ファイルのアップロー ドとダウンロードなどができます。

エンターテイメントとマルチメディ



✓ メモ:コンピュータにオプティカルドライ ブは内蔵されていません。ディスクが必要 な処理では、外付けオプティカルドライブ または外付けストレージデバイスを使用し てください。

お使いのコンピュータは、ビデオの再牛、ゲー ム、オリジナル CD/DVD の作成、音楽の再生 やインターネットラジオ局などに利用できま す。

デジタルカメラや携帯電話などのポータブルデ バイスから、写真やビデオファイルのダウン ロードやコピーができます。オプションのソフ トウェアアプリケーションを使用して、音楽 ファイルやビデオファイルを整理、作成し、そ れをディスクに記録したり、MP3 プレーヤー やハンドヘルドエンターテイメントデバイスな どのポータブル製品に保存したり、テレビ、 プロジェクタ、ホームシアター機器を接続し て直接再生したり、表示したりすることがで きます。

Dell DataSafe Online Backup

✓ メモ:アップロードおよびダウンロードを 高速に行うには、ブロードバンド接続を推 奨します。

Dell DataSafe Online は自動化されたバックアップおよびリカバリサービスで、データおよびその他の重要なファイルを盗難、火災、自然災害などの壊滅的事故から保護します。このサービスには、ご使用のコンピュータでパスワード保護されたアカウントを使用してアクセスできます。

詳細については、DellDataSafe.com/JP/ をご 覧ください。

バックアップをスケジュールするには、次の手順を実行します。

- デスクトップの通知領域に表示されている Dell DataSafe Online アイコン ● をダブル クリックします。
- 2. 画面の指示に従います。

Dell Stage (オプション)

お使いのコンピュータにインストールされている Dell Stage ソフトウェアは、お気に入りのメディアやアプリケーションへのアクセスを提供します。

Dell Stage を起動するには、スタート

すべてのプログラム → Dell Stage → Dell

Stage の順にクリックします。

✓ メモ:Dell Stage のいくつかのアプリケー ションは、すべてのプログラム メニュー からも起動できます。

Dell Stage は次のようにカスタマイズできます。

- アプリケーションショートカットの並べ替えーアプリケーションショートカットを選択したままにして、そのショートカットが点滅したら Dell Stage 上の目的の位置にドラッグします。
- 最小化 Dell Stage ウィンドウを画面の下 部にドラッグします。
- 個人設定 設定アイコンを選択して、目的のオプションを選択します。

Inspiron ラップトップの使い方

Dell Stage で使用できるアプリケーションは次 の通りです。

- ▼モ:コンピュータのご購入時の選択によっては、いくつかのアプリケーションは使用できない場合があります。
 - MUSIC 音楽を再生したり、アルバム、 アーティスト、または曲タイトルごとに音 楽を参照します。世界各国のオンラインラ ジオを聴くこともできます。オプションの Napster アプリケーションを使用すると、 インターネットに接続して曲をダウンロー ドできます。
 - DOCUMENTS コンピュータ上の **Documents** フォルダにすばやくアクセス します。
 - PHOTO 写真の表示、整理、および編集を行います。写真のスライドショーやコレクションを作成し、インターネットに接続している場合は Facebook や Flickr にアップロードできます。

- DELL WEB お気に入りのウェブページの プレビューを最大4つまで提供します。そ のウェブページのプレビューをクリックま たはタップすると、Web ブラウザに表示されます。
- VIDEO ビデオを表示します。オブションの CinemaNow アプリケーションを使用すると、インターネットに接続して映画やテレビ番組を購入したり、レンタルしたりすることができます。
- SHORTCUTS よく使用するプログラムに 素早くアクセスできます。
- Web Tile お気に入りのウェブページのプレビューを最大 4 つまで提供します。このタイルでは、ウェブページプレビューを追加、編集、削除できます。そのウェブページのプレビューをクリックまたはタップすると、Web ブラウザに表示されます。Apps Gallery を使用して複数の Web Tile を作成することもできます。

Dell Dock (オプション)

Dell Dock は、よく使われるアプリケーション、ファイル、およびフォルダに簡単にアクセスす るためのアイコングループです。次のように、Dock をカスタマイズできます。

- アイコンを追加または削除する Dock の色や位置を変更する
- 関連するアイコンをカテゴリごとにグルー・アイコンの動作を変更する プ化する





















カテゴリを追加する

- Dock を右クリックして Add (追加) → Category (カテゴリ) の順にクリックします。
 - Add/Edit Category (カテゴリの追加 / 編集) ウィンドウが表示されます。
- **2. Title (タイトル)** フィールドにカテゴリの タイトルを入力します。
- 3. Select an image (イメージの選択): ボックスからカテゴリのアイコンを選択します。
- 4. 保存 をクリックします。

アイコンを追加する

アイコンを Dock またはカテゴリにドラッグアンドドロップします。

カテゴリまたはアイコンを削除する

- 1. Dock のカテゴリまたはアイコンを右ク リックし、Delete shortcut (ショートカットの削除) または Delete category (カテゴリの削除) をクリックします。
- 2. 画面の指示に従います。

Dock をカスタマイズする

- 1. Dock を右クリックし、Advanced Setting... (詳細設定...) をクリックします。
- 2. 目的のオプションを選択して Dock をカス タマイズします。

問題の解決

このセクションでは、コンピュータのトラブルシューティングについて説明します。次のガイドラインを使用しても問題が解決しない場合は、56ページの「サポートツールの使用」または 78ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

⚠ 警告:トレーニングを受けたサービス技術 者以外は、コンピュータカバーを外さない でください。詳細なサービス手順について は、support.jp.dell.com/manuals にある 『サービスマニュアル』を参照してくだ さい。

ビープコード

お使いのコンピュータの起動時に、エラーまたは問題が発生した場合、ビープ音が連続して鳴ることがあります。この連続したビープ音はビープコードと呼ばれ、問題を特定します。ビープコードが鳴ったら、ビープコードを書き留めて、デルにお問い合わせください(78ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください)。

✓ メモ:部品を交換するには、
support.jp.dell.com/manuals にある
『サービスマニュアル』を参照してくだ

ビープ 考えられる問題 コード

さい。

1 システム基板の障害の可能性 – BIOS ROM のチェックサム障害

ビープ コード	考えられる問題
2	RAM が検出されない メモ:メモリモジュールを取り 付けた場合、または交換した場 合は、メモリモジュールが正し く装着されていることを確認し てください。
3	システム基板の障害の可能性 – チップセットエラー
4	RAM 書き込み / 読み取り障害
5	リアルタイムクロック障害
6	ビデオカードまたはチップの 障害
7	プロセッサの障害
8	モニターの障害

ネットワークの問題 - ワイヤレス接続

ワイヤレスネットワーク接続が失われた場合 - ワイヤレスルーターがオフラインになっているか、コンピュータ上でワイヤレスが無効になっています。

- ワイヤレスルーターの電源がオンであり、 データソース(ケーブルモデムまたはネットワークハブ)に接続されていることを確認します。
- コンピュータのワイヤレス機能が有効になっていることを確認します(16 ページの「ワイヤレスを有効 / 無効にする」を参照してください)。
- ワイヤレスルーターを接続し直します (20ページの「ワイヤレス接続のセット アップ」を参照してください)。
- 電気的な干渉によってワイヤレス接続がブロックまたは中断されている可能性があります。コンピュータをワイヤレスルーターのそばに移動してみます。

有線接続

有線ネットワーク接続が失われた場合 – ネットワークケーブルが外れているか、損傷しています。

- ネットワークケーブルがしっかりと差し込まれ、損傷を受けていないことを確認します。
- 内蔵ネットワークコネクタのリンク保全ライトで、接続が機能しているかどうかを確認し、ステータスに関する情報を取得することができます。
 - 緑色 10 Mbps ネットワークとコン ピュータの間の接続が良好です。
 - 黄色 100 Mbps ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。
 - オフ コンピュータがネットワークへの 物理的な接続を検出していません。サ ポートが必要な場合は、ネットワーク 管理者または ISP にお問い合わせくだ さい。

✓ メモ:ネットワークコネクタのリンク保 全ライトは、有線ネットワーク接続についてのみ使用できます。リンク保全ライトは、ワイヤレス接続のステータスは示しません。

電源の問題

電源 / バッテリーライトが消灯している場合 - コンピュータが休止モードであるか、電源が切れているか、電力が供給されていません。

- 電源ボタンを押します。コンピュータの電源がオフになっていたり休止状態モードになっていた場合は、通常の動作が再開されます。
- AC アダプタケーブルをコンピュータの電源 コネクタとコンセントの両方にしっかりと 装着し直します。
- AC アダプタケーブルが電源タップに接続されている場合、電源タップがコンセントに接続され、電源タップがオンになっているか確認します。また、電源保護装置、電源タップ、電源延長ケーブルなどをお使いの場合は、それらを取り外してコンピュータに正しく電源が入るか確認します。

- 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。
- AC アダプタケーブルの接続を確認します。
 AC アダプタにライトがある場合、AC アダプタのライトが点灯しているか確認します。

電源 / バッテリーライトが白色に点灯していて、コンピュータの反応が停止した場合 - モニターが応答していない可能性があります。

- 電源ボタンを押し続けてコンピュータの電源を切った後、もう一度電源を入れます。
- 問題を解決できない場合は、デルにお問い合わせください(78ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください)。

電源 / バッテリーライトが白色で点滅している場合 - コンピュータがスタンバイモードに入っているか、モニターが応答していない可能性があります。

- キーボードのキーを押したり、接続したマウスを動かしたり、タッチパッド上で指を動かしたり、電源ボタンを押したりすると、通常の動作が再開されます。
- モニターに反応がない場合は、電源ボタンを押し続けてコンピュータの電源を切った後、もう一度電源を入れます。
- 問題を解決できない場合は、デルにお問い合わせください(78ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください)。

電気的な干渉によってコンピュータが受信できない場合 - 迷惑信号が他の信号を中断またはブロックして妨害しています。電気的な妨害の原因には、以下のものがあります。

- 電源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウスの延長ケーブル。
- 1 つの電源タップに接続されているデバイスが多すぎる。
- •同じコンセントに複数の電源タップが接続されている。

メモリの問題

メモリ不足を示すメッセージが表示される場合 -

- 開いているファイルをすべて保存してから 閉じ、使用していない実行中のプログラム をすべて終了して、問題が解決するか調べ ます。
- メモリの最小限の要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 必要に応じて増設メモリを取り付けます (support.jp.dell.com/manuals の『サービスマニュアル』を参照してください)。
- メモリモジュールをコネクタに装着し直します(support.jp.dell.com/manuals にある『<u>サービスマニュアル</u>』を参照してください)。
- 問題を解決できない場合は、デルにお問い合わせください(78ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください)。

その他のメモリの問題が発生する場合 -

- Dell Diagnostics (診断) プログラムを実行 します (58 ページの「Dell Diagnostics (診断) プログラム」を参照してくださ い)。
- 問題を解決できない場合は、デルにお問い合わせください(78ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください)。

フリーズおよびソフトウェ アの問題

コンピュータが起動しない場合 – AC アダプタ ケーブルがコンピュータとコンセントにしっか りと接続されているか確認します。

プログラムの反応が停止した場合 -

プログラムを終了するには、次の手順を実行します。

- 1. <Ctrl><Shift><Esc> を同時に押します。
- 2. アプリケーション をクリックします。
- 3. 応答のないプログラムを選択します。
- 4. タスクの終了 をクリックします。

プログラムが繰り返しクラッシュする場合 -ソフトウェアのマニュアルを参照します。必要 に応じて、プログラムをアンインストールして から再インストールします。

- ✓ **メモ**:通常、ソフトウェアのインストール 手順は、そのマニュアルまたは CD に収録 されています。
- ✓ メモ:コンピュータにオプティカルドライ ブは内蔵されていません。ディスクが必要な処理では、外付けオプティカルドライブ または外付けストレージデバイスを使用してください。

コンピュータが応答しなくなるか、画面が青色 (ブルースクリーン) になった場合 –

☆ 注意:オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データが失われる恐れがあります。

問題の解決

キーボードのキーを押したり、コンピュータに接続されているマウスを動かしたり、タッチパッドに指で触れたりしてもコンピュータが応答しない場合は、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを8~10秒以上押し続けます。電源が切れたら、コンピュータを再起動します。

プログラムが以前の Microsoft Windows オペレーティングシステム向けに設計されている 場合 –

プログラム互換性ウィザードを実行します。プログラム互換性ウィザードでは、以前のバージョンの Microsoft Windows オペレーティングシステムと同様の環境でプログラムが実行されるように構成できます。

プログラム互換性ウィザードは次の手順で実 行します。

- スタート 3 →コントロール パネル →プログラム →以前のバージョンの Windows 用に作成されたプログラムを実行する の順にクリックします。
- 2. プログラム互換性ウィザードの開始画面で、**次へ** をクリックします。
- 3. 画面の指示に従います。

その他のソフトウェアの問題が発生する場合 -

- お使いのファイルのバックアップをすぐに 作成します。
- ウイルススキャンプログラムを使って、 ハードドライブまたは CD を調べます。
- 開いているファイルをすべて保存してから 閉じ、実行中のプログラムをすべて終了し て、スタート ② メニューからコンピュー タをシャットダウンします。

- トラブルシューティング情報については、 ソフトウェアのマニュアルを確認するかソ フトウェアの製造元に問い合わせます。
 - プログラムがお使いのコンピュータにインストールされているオペレーティングシステムに対応しているか確認します。
 - お使いのコンピュータがソフトウェアを 実行するのに必要な最小ハードウェア要 件を満たしていることを確認します。詳 細については、ソフトウェアのマニュア ルを参照してください。
 - プログラムが正しくインストールおよび 設定されているか確認します。
 - デバイスドライバがプログラムと競合していないか確認します。
 - 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。
 - デルにお問い合わせいただく際にトラブルシューティングに役立つように、表示されたエラーメッセージを書き留めてください。

サポートツールの使用

デルサポートセンター

すべての必要なサポートを、簡単かつ一元的に 利用できます。

デルサポートセンターでは、システムに関するアラートやパフォーマンス向上につながる提案を行い、システム情報が参照でき、その他のDell ツールおよび診断サービスへのリンクも提供しています。

このアプリケーションを起動するには、スタート \rightarrow すべてのプログラム \rightarrow Dell \rightarrow Dell Support Center (デルサポートセンター) \rightarrow Launch Dell Support Center (デルサポートセンターの起動) の順にクリックします。

デルサポートセンターのホームページには、お使いのコンピュータのモデル番号、サービスタグ、エクスプレスサービスコード、保証ステータス、およびお使いのコンピュータのパフォーマンス向上に関するアラートが表示されます。

このホームページには以下にアクセスするためのリンクも掲載されています。

PC Checkup - ハードウェア診断を実行して、 最も多くのメモリを消費しているハードドライ ブ上のプログラムを確認して、お使いのコン ピュータに日々加えられた変更を追跡できま す。

PC Checkup ユーティリティ

- Drive Space Manager (ドライブスペース マネージャ) - 各タイプのファイルによっ て消費されているスペースをグラフィカル に表示してハードドライブを管理できま す。
- Performance and Configuration History (パフォーマンスおよび構成内容の履 歴) – 一定期間にわたるシステムのイベントと変更内容を監視できます。このユーティリティには、ハードウェアスキャン、テスト、システムの変更内容、重要なイベント、およびこれらのイベントが発生した日の復元ポイントがすべて表示されます。

システムの詳細 - お使いのハードウェアとオペレーティングシステムの構成に関する詳細を表示したり、お客様のサービス契約のコピー、保証情報、および保証延長オプションにアクセスしたりできます。

ヘルプの利用 - デルテクニカルサポートのオプション、カスタマーサポート、ツアーとトレーニング、オンラインツール、オーナーズマニュアル、保証情報、FAQ などにアクセスできます。

バックアップおよびリカバリ – リカバリメ ディアを作成したり、リカバリツールを起動し たり、オンラインファイルバックアップを作成 したりできます。

システムパフォーマンスの向上につながる提案 - システムパフォーマンスの向上に役立つ、ソフトウェアとハードウェアに関するソリューションを提供します。

デルサポートセンターの詳細や、利用可能なサポートツールのダウンロードとインストールについては、DellSupportCenter.com にアクセスしてください。

My Dell Downloads

✓ メモ:地域によっては、My Dell Downloads を利用できない場合があります。

新たに購入された Dell コンピュータに予めインストールされているソフトウェアの一部には、バックアップ CD または DVD が付属していないものもあります。このようなソフトウェアは My Dell Downloads ウェブサイトから入手できます。このウェブサイトから、再インストール用ソフトウェアをダウンロードしたり、独自のバックアップメディアを作成したりできます。

My Dell Downloads の登録および使用方法は、次の通りです。

- **1. DownloadStore.dell.com/media** にアクセスします。
- 2. 画面の指示に従って登録し、ソフトウェアをダウンロードします。
- ソフトウェアを再インストールするか、将来の使用に備えてバックアップメディアを 作成します。

ハードウェアに関するトラ ブルシューティング

デバイスが OS のセットアップ中に検知されない、または、検知されても設定が正しくない場合は、ハードウェアに関するトラブルシューティングを利用して OS とハードウェアの不適合の問題を解決できます。

ハードウェアに関するトラブルシューティング を開始するには、次の手順を実行します。

- **1. スタート 6 →ヘルプとサポート** の順にクリックします。
- 検索フィールドに ハードウェアトラブル シューティング と入力し、<Enter> を押し て検索を開始します。
- 3. 検索結果のうち、問題を最もよく表しているオプションを選択し、残りのトラブルシューティング手順に従います。

Dell Diagnostics(診断) プログラム

コンピュータに問題が発生した場合、デルテクニカルサポートに問い合わせる前に、53ページの「フリーズおよびソフトウェアの問題」のチェック事項を実行し、Dell Diagnostics を実行してください。

テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、アクティブであることを確認します。System Setup (BIOS) Utility (システムセットアップ (BIOS) ユーティリティ)を起動するには、コンピュータの電源を入れ(またはコンピュータを再起動し)、Dell のロゴが表示されたら <F2> を押します。

Dell Diagnostics (診断) の起動

Dell Diagnostics (診断)を実行すると、ePSA (拡張起動前システムアセスメント)が起動します。ePSAには、システム基板、キーボード、モニター、メモリ、ハードドライブなどのデバイスをテストする一連の診断テストが含まれています。

- 1. コンピュータの電源を入れます(または再 起動します)。
- **2.** Dell のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやり直してください。
- **3.** 起動メニューから **Diagnostics (診断)** を 選択し、<Enter> を押します。

このアセスメント中に、表示される質問に答えます。

 問題が検出された場合、コンピュータは ビープ音を出して停止します。アセスメントを停止してオペレーティングシステムを 再起動するには、<n>を押します。次のテストを続けるには <y>を押します。障害 のあるコンポーネントを再テストするに は、<r>を押します。 • ePSA(拡張起動前システムアセスメント) の実行中に障害が検出された場合は、エ ラーコードを書き留めてデルにお問い合わ せください(詳細については、78 ページの 「デルへのお問い合わせ」を参照してくだ さい)。

ePSA が正常に完了すると、「Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more.Do you want to continue? (Recommended). (残りのメモリテストを実行しますか? これには30分以上かかります。続行しますか? (推奨))」というメッセージが表示されます。

メモリに関する問題がある場合は <y> を、問題がない場合は <n> を押します。「Enhanced Pre-boot System Assessment

Complete.(拡張起動前システムアセスメントが完了しました。)」というメッセージが表示されます。

Exit (終了) をクリックしてコンピュータを再起動します。

お使いのオペレーティングシステムの復元

お使いのコンピュータにインストールされているオペレーティングシステムを復元するには、次のいずれかの方法を実行します。

▲ 注意: Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元) または、オペレーティングシステムを復元するためのオペレーティングシステムディスクを使用すると、データファイルがコンピュータから完全に削除されます。可能な場合は、これらのオプションを使用する前にデータファイルをバックアップしてください。

オプション	使用用途
システムの復元	最初に実行する手段として
Dell DataSafe Local Backup	システムの復元で問題を解決できなかった場合
システムリカバリメディア	オペレーティングシステムの障害により、システムの復元と Dell DataSafe Local Backup を使用できなかった場合
	新しく取り付けたハードドライブに、デルの工場出荷時 にインストールされたソフトウェアをインストールする 場合
Dell Factory Image Restore(デル 出荷時のイメージの復元)	コンピュータを購入されたときの動作状態に復元する場 合

オプション	使用用途
<u>オペレーティングシステム</u> ディ	お使いのコンピュータのオペレーティングシステムを再
スク	インストールする場合

▼★: オペレーティングシステムディスクは、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

システムの復元

ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したために、コンピュータが正常に動作しなくなってしまった場合は、Microsoft Windows オペレーティングシステムのシステムの復元オプションを使用して、コンピュータを以前の動作状態に復元することができます(データファイルへの影響はありません)。システムの復元によってコンピュータに加えられた変更は、完全に元に戻すことができます。

システムの復元の開始

- **1. スタート** 69 をクリックします。
- 2. 検索ボックスに システムの復元 と入力し、 <Enter> を押します。
- ▼ メモ:ユーザーアカウント制御 ウィンド ウが表示される場合があります。お客様が コンピュータの管理者の場合は、続行 を クリックします。管理者でない場合は、 管理者に問い合わせて目的の操作を続行 します。
 - **3. 次へ** をクリックし、画面の指示に従います。

システムの復元を実行しても問題が解決しなかった場合は、最後に行ったシステムの復元を 取り消すことができます。

最後のシステムの復元を元に戻す

- ▼モ:最後に行ったシステムの復元を取り 消す前に、開いているファイルをすべて保 存してから閉じ、実行中のプログラムをす べて終了します。システムの復元が完了す るまで、いかなるファイルまたはプログラ ムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。
- 1. **スタート** 🗿 をクリックします。
- 2. 検索ボックスに システムの復元 と入力 し、<Enter> を押します。
- **3. 以前の復元を取り消す** を選択して、**次へ** を クリックします。

Dell DataSafe Local Backup

☆ 注意:オペレーティングシステムを復元するための Dell DataSafe Local Backup を使用すると、コンピュータを受け取った後にインストールしたすべてのプログラム、およびドライバが完全に削除されます。コンピュータにインストールする必要があるアプリケーションについては、Dell DataSafe Local Backup を使用する前にバックアップメディアを作成しておいてください。Dell DataSafe Local Backup は、システムの復元を実行してもオペレーティングシステムの問題が解決しなかった場合にのみ使用してください。

☆ 注意: Dell DataSafe Local Backup は、コンピュータのデータファイルを維持するように設計されていますが、Dell DataSafe Local Backup を使用する前にデータファイルのバックアップを作成することをお勧めします。

お使いのオペレーティングシステムの復元

- ✓ メモ:地域によっては、Dell DataSafe Local Backup を利用できない場合があります。
- ✓ メモ:お使いのコンピュータで Dell DataSafe Local Backup を使用できない場合は、Dell Factory Image Restore(デル出荷時のイメージの復元)(67ページの「Dell Factory Image Restore(デル出荷時のイメージの復元)」を参照)を使用してオペレーティングシステムを復元してください。

Dell DataSafe Local Backup は、データファイルを維持しながら、お使いのハードドライブを、コンピュータを購入されたときの動作状態に復元します。

Dell DataSafe Local Backup を使用すると、次のことが実現できます。

- コンピュータのバックアップを作成し、以前の動作状態を復元
- システムリカバリメディアの作成

Dell DataSafe Local Backup Basic

データファイルを維持しながら、デルの工場出 荷時にインストールされたソフトウェアを復元 するには、次の手順を実行します。

- 1. コンピュータの電源を切ります。
- コンピュータに接続されているすべてのデバイス(USBドライブ、プリンタなど)を 外し、購入後に取り付けた内蔵ハードウェアも取り外します。
- ✓ メモ: AC アダプタは取り外さないでください。
- 3. コンピュータの電源を入れます。
- Dell のロゴが表示されたら、<F8> を数回押して Advanced Boot Options (詳細ブートオプション) ウィンドウにアクセスします。
- ▼★モ:キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやり直してください。

- 5. Repair Your Computer (お使いのコン ピュータの修復) を選択します。
- 6. System Recovery Options (システム回復 オプション) メニューから Dell DataSafe Restore and Emergency Backup (Dell DataSafe Restore および緊急バックアッ プ) を選択し、画面の指示に従います。
- ✓ メモ:復元するデータのサイズによっては、復元に1時間以上かかることがあります。
- ✓ メモ:詳細については、support.dell.com で Knowledge Base 文書 353560 を参照 してください。

Dell DataSafe Local Backup Professional へのアップグレード

✓ メモ: Dell DataSafe Local Backup Professional をご購入時に注文された場合 は、お使いのコンピュータにインストール されています。

Dell DataSafe Local Backup Professional を使用すると、次の追加機能を利用できます。

- ファイルタイプに基づき、コンピュータの バックアップを作成および復元
- ローカルのストレージデバイスにファイル をバックアップ
- 自動バックアップのスケジュール

お使いのオペレーティングシステムの復元

Dell DataSafe Local Backup Professional に アップグレードするには、次の手順を実行し ます。

- デスクトップの通知領域に表示されている Dell DataSafe Local Backup アイコン をダブルクリックします。
- **2. UPGRADE NOW! (今すぐアップグレード)** をクリックします。
- 3. 画面の指示に従います。

システムリカバリメディア

☆ 注意:システムリカバリメディアは、コン ピュータのデータファイルを維持するように設計されていますが、システムリカバ リメディアを使用する前にデータファイ ルのバックアップを作成することをお勧めします。

Dell DataSafe Local Backup で作成されたシステムリカバリメディアを使用すると、コンピュータのデータファイルを維持しながら、お使いのハードドライブを、コンピュータを購入されたときの動作状態に復元できます。

システムリカバリメディアは以下の場合に使用してください。

- オペレーティングシステムの障害により、 コンピュータにインストールされているリカバリオプションを使用できなかった場合
- ハードドライブの障害により、データを復 元できなかった場合

システムリカバリメディアを使用してデルの工 場出荷時にインストールされたソフトウェアを 復元するには、以下の手順に従います。

- ✓ メモ:コンピュータにオプティカルドライ ブは内蔵されていません。ディスクが必要 な処理では、外付けオプティカルドライブ または外付けストレージデバイスを使用し てください。
- システムリカバリディスクまたは USB キーをお使いのコンピュータに挿入して、コンピュータを再起動します。
- **2.** DELLのロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやり直してください。
- 3. リストから適切な起動デバイスを選択し、<Enter> を押します。
- 4. 画面の指示に従います。

Dell Factory Image Restore(デル出荷時のイ メージの復元)

- ☆注意: Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元)を使用してオペレーティングシステムを復元すると、ハードドライブ上のデータが完全に削除され、コンピュータを受け取った後にインストールしたアプリケーションやドライバがすべて削除されます。可能な場合は、このオプションを使用する前にデータをバックアップするようにしてください。Dell Factory Image Restore は、システムの復元を実行してもオペレーティングシステムの問題が解決しなかった場合にのみ使用してください。
- ✓ メモ: Dell Factory Image Restore (デル 出荷時のイメージの復元) は一部の地域、 または一部のコンピュータでは利用でき ません。

✓ メモ:お使いのコンピュータで Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元)を使用できない場合は、Dell DataSafe Local Backup (63 ページの「Dell DataSafe Local Backup」を参照)を使用してオペレーティングシステムを復元してください。

Dell Factory Image Restore(デル出荷時のイ メージの復元) は、お使いのオペレーティング システムを復元するための最終手段としてのみ 使用してください。このオプションを実行する と、お使いのハードディスクドライブはコン ピュータご購入時の状態に戻ります。コン ピュータを受け取ってから追加されたどのよう なプログラムやファイルも、データファイルを 含めて、ハードドライブから完全に削除されま す。データファイルには、コンピュータ上の文 書、表計算、E-メールメッセージ、デジタル 写真、ミュージックファイルなどが含まれま す。Dell Factory Image Restore(デル出荷時 のイメージの復元)を使用する前に、すべての データをバックアップしてください。

Dell Factory Image Restore の起動

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- Dell のロゴが表示されたら、<F8> を数回押して Advanced Boot Options (詳細ブートオプション) ウィンドウにアクセスします。
- ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら、Microsoft Windows デスクトップが表示されるまでそのまま待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやり直してください。
 - Repair Your Computer (お使いのコンピュータを修復) を選択します。
 System Recovery Options (システム回復オプション) ウィンドウが表示されます。
 - **4.** キーボードレイアウトを選択して、**次へ** を クリックします。
 - 5. 回復オプションにアクセスするには、ローカルユーザーとしてログオンします。コマンドプロンプトにアクセスするために、ユーザー名フィールドに administratorと入力し、OK をクリックします。

- Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元) をクリックします。
 Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元) の開始画面が表示されます。
- ✓ メモ:コンピュータの構成によっては、 Dell Factory Tools (デルファクトリツール)、Dell Factory Image Restore (デル出荷時のイメージの復元)の順序で選択しなければならない場合もあります。
- 7. 次へ をクリックします。
 Confirm Data Deletion (データ削除の確認) 画面が表示されます。
- ✓ メモ: Dell Factory Image Restore (デル 出荷時のイメージの復元) を続行しない 場合は、Cancel (キャンセル) をクリックします。

- 8. ハードドライブの再フォーマット、および システムソフトウェアの工場出荷時状態へ の復元を続行するかどうかを確認する チェックボックスをオンにして、次へをク リックします。
 - 復元処理が開始されます。復元処理が完了するまで5分以上かかる場合があります。オペレーティングシステムおよび工場出荷時にインストールされたアプリケーションが工場出荷時の状態に戻ると、メッセージが表示されます。
- Finish (完了) をクリックして、コンピュータを再起動します。

困ったときは

コンピュータに何らかの問題が発生した場合は、問題の診断と解決のために次の手順を実行します。

- コンピュータで発生している問題に関する 情報および手順については、47ページの 「問題を解決するには」を参照してくださ い。
- 診断テストの実行手順については、58ページの「Dell Diagnostics (診断)」を参照してください。
- **3.** 77 ページの「Diagnostics チェックリスト」に記入してください。
- 4. インストールとトラブルシューティングの 手順については、デルサポートサイト support.jp.dell.com を参照してください。 デルサポートオンラインのより詳細なリス トについては、72 ページの「オンライン サービス」を参照してください。

- 5. これまでの手順で問題が解決しない場合は、76ページの「お問い合わせになる前に」を参照してください。
- ✓ メモ:デルサポートにお問い合わせになる ときは、コンピュータの電源を入れてコ ンピュータの近くから電話をおかけくださ い。サポート担当者がコンピュータでの操 作をお願いすることがあります。
- ✓ メモ: デルのエクスプレスサービスコード システムをご利用できない国もあります。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。エクスプレスサービスコードをお持ちでない場合は、Dell Accessories フォルダを開き、エクスプレスサービスコード アイコンをダブルクリックします。その後は、表示される指示に従ってください。

▼ メモ: これらのサービスはアメリカ合衆 国以外の地域では利用できない場合があ ります。サービスが利用可能かどうかにつ いては、各地のデル担当者にお問い合わせ ください。

テクニカルサポートとカス タマーサービス

デル製品に関するお問い合わせは、デルのテクニカルサポートをご利用ください。サポートスタッフはコンピュータによる診断を元にして正確な回答を迅速に提供します。

デルのテクニカルサポートへお問い合わせになるときは、76ページの「お問い合わせになる前に」をお読みいただいた上で、お住まいの地域の連絡先を参照するか、

support.jp.dell.com をご覧ください。

DellConnect

DellConnect は簡単なオンラインアクセスツールで、このツールの使用により、デルのサービスおよびサポートは、お客様の監視の下でブロードバンド接続を通じてコンピュータにアクセスし、問題の診断と修復を行うことができるようになります。詳細については、support.ip.dell.comにアクセスし、

DellConnect をクリックしてください。

オンラインサービス

デル製品およびサービスについては、次のウェブサイトをご覧ください。

- dell.com
- dell.com/ap (アジア / 太平洋諸国)
- dell.com/jp(日本)
- euro.dell.com (ヨーロッパ)
- dell.com/la(ラテンアメリカおよびカリブ 海諸国)
- dell.ca (カナダ)

デルサポートへのアクセスには、次のウェブ サイトおよび E-メールアドレスをご利用くだ さい。

デルサポートサイト

- support.jp.dell.com
- support.jp.dell.com(日本)
- support.euro.dell.com(ヨーロッパ)
- supportapj.dell.com (アジア太平洋)

デルサポートの E-メールアドレス

- mobile_support@us.dell.com
- support@us.dell.com
- la-techsupport@dell.com(ラテンアメリカおよびカリブ海諸国)
- apsupport@dell.com(アジア太平洋地域)

デルのマーケティングおよびセール スのE-メールアドレス

- apmarketing@dell.com (アジア / 太平洋 地域)
- sales_canada@dell.com(カナダ)

匿名 FTP (File Transfer Protocol)

• ftp.dell.com

anonymous ユーザーとしてログインし、パスワードにはご自分の E-メールアドレスを入力してください。

24 時間納期案内電話サー ビス

注文したデル製品の状況を確認するには、 support.jp.dell.com にアクセスするか、24 時間納期情報案内サービスにお問い合わせください。音声による案内で、注文について調べて報告するために必要な情報をお伺いします。

欠品、誤った部品、間違った請求書などの注文 に関する問題がある場合は、デルカスタマーケ アにご連絡ください。お電話の際は、納品書ま たは出荷伝票をご用意ください。

お住まいの地域の電話番号については、 78 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照 してください。

製品情報

デルが提供しているその他の製品に関する情報が必要な場合や、ご注文になりたい場合は、デルウェブサイト dell.com/jp/ をご覧ください。お住まいの地域での電話番号、または販売担当者の電話番号については、78 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

保証期間中の修理および製 品交換について

修理と返品のいずれの場合も、返送するものを すべて用意してください。

▼ 大モ:製品をデルに返送する前に、製品の ハードドライブおよびその他のストレージ デバイスにあるデータを必ずバックアップ してください。機密情報、非公開情報、および個人情報はすべて削除し、CD やメ ディアカードなどのリムーバブルメディア はすべて取り外してください。返品される 製品に含まれるお客様の機密情報、非公開 情報、個人情報の流出、データの損失や破 壊、リムーバブルメディアの損傷や損失に 関して、デルは責任を負いません。

- 1. はじめにデルの営業担当者にご連絡ください。デルから製品返送用の RMA ナンバー (返却番号) をお知らせいたしますので梱包する箱の外側にはっきりとよく分かるように書き込んでください。お住まいの地域の電話番号については、78 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。
- 2. 納品書のコピーと返品理由を記入した書面を同梱してください。
- 3. 実行したテストと Dell Diagnostics (58 ページの「Dell Diagnostics (診断)」を参照)から出力されたエラーメッセージを記入した Diagnostics (診断)チェックリスト(77 ページの「Diagnostics (診断)チェックリスト」を参照)のコピーを同梱してください。
- 4. 製品交換する場合は、返品する製品に付属 するすべてのアクセサリ(AC アダプタケー ブル、ソフトウェア、マニュアルなど)を 同梱してください。


- 5. 返却品一式は出荷時のシステム梱包箱か同等の箱に梱包してください。
- ✓ メモ:送料はお客様のご負担となります。 また、搬送中の紛失のリスクはお客様の責 任となり、返品する製品に保険をかける場 合もお客様のご負担となります。代金引換 払い(C.O.D.)は受け付けられません。
- ✓ メモ:上記要件のいずれかを欠く返品は受け付けられず、そのまま返送させていただきます。

お問い合わせになる前に

✓ メモ: お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレスサービスコードを利用すると、デルのオートテレフォンシステムによって、より迅速にサポートが受けられます。サービスタグを尋ねられる場合もあります。

サービスタグおよびエクスプレスサービスコードの確認

コンピュータのサービスタグおよびエクスプレスサービスコードは、コンピュータ底面のラベル に記載されています。



1 サービスタグおよびエクスプレスサービスコード

必ず次の Diagnostics チェックリストに記入してください。デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説明したり、コンピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみるようにお願いする場合があります。システムのマニュアルがあることを確認してください。

Diagnostics チェックリスト

- 名前:
- 日付:
- 住所:
- 電話番号:
- サービスタグナンバー(コンピュータ底面のバーコードの番号):
- エクスプレスサービスコード:
- 返品番号(デルサポート担当者から提供された場合):
- オペレーティングシステムとバージョン:
- 周辺機器:
- 拡張カード:
- ネットワークに接続されていますか? はい/いいえ
- ネットワーク、バージョン、およびネット ワークアダプタ:
- プログラムとバージョン:

オペレーティングシステムのマニュアルを参照して、コンピュータの起動ファイルの内容を確認してください。コンピュータにプリンタを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷できない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。

- エラーメッセージ、ビープコード、または 診断コード:
- 問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順:

デルへのお問い合わせ

米国にお住まいの方は、800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話ください。

▼モ:お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国 / 地域によってはご利用いただけないサービスもございます。

デルのセールス、テクニカルサポート、または カスタマーサービスへは、次の手順でお問い合 わせいただけます。

- 1. dell.com/ContactDell にアクセスします。
- 2. 国または地域を選択します。
- 3. 必要なサービスまたはサポートのリンクを 選択します。
- 4. ご都合のよいお問い合わせの方法を選択します。

詳細情報およびリソースの参照

必要な作業 / 情報	参照先
オペレーティングシステムの再インストール	66 ページの「システムリカバリメディア」を 参照してください。
コンピュータの Diagnostics(診断)プログラムの実行	58 ページの「Dell Diagnostics(診断)」を参照してください。
システムソフトウェアの再インストール	57 ページの「My Dell Downloads」を参照してください。
Microsoft Windows オペレーティングシステムと、その機能の詳細について	support.jp.dell.com
サービスタグ / エクスプレスサービスコード の確認。support.jp.dell.com またはテクニ カルサポートに問い合わせるには、サービス タグでコンピュータを特定する必要がありま す。	コンピュータの底面 56 ページの「デルサポートセンター」を参照 してください。

必要な作業 / 情報

新規ハードドライブなどの新規または追加コ ンポーネントの装着によるコンピュータの アップグレード

摩耗した部品や欠陥のある部品の再インス トールや交換

コンピュータの安全に関するベストプラク ティス情報の収集

保証情報、契約条件(アメリカのみ)、安全 にお使いいただくための注意事項、規制の詳 細、快適な使い方、エンドユーザーライヤン ス契約の確認

参照先

support.ip.dell.com/manuals にある『サービ スマニュアル』



▼ メモ:国によっては、コンピュータを開 けて部品を交換すると、保証が無効にな ることがあります。コンピュータの内部 で作業をする前に、保証と返品規定を確 認してください。

安全および認可機関に関するコンピュータに 同梱の文書、および法令等の遵守について説 明しているホームページ

(dell.com/regulatory_compliance)

必要な作業 / 情報

参照先

ドライバの検索とダウンロード、readme ファイル

テクニカルサポートおよび製品ヘルプへのア クセス

新しく購入された製品のご注文状況の確認 一般的な質問に対する解決策と回答の参照

コンピュータの技術的変更に関する最新の アップデートや、技術者または専門知識をお 持ちのユーザーを対象とした高度な技術資料 の参照 support.jp.dell.com

仕様

本項では、コンピュータのセットアップ、ドライバのアップデート、およびコンピュータのアップグレードの際に必要となる情報を記載します。

✓ メモ:提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピュータの設定の詳細については、デルサポートセンターの「システムの詳細」を参照してください。デルサポートセンターを起動するには、スタート → すべてのプログラム → Dell → Dell Support Center (デルサポートセンター) → Launch Dell Support Center (デルサポートセンターの起動)の順にクリックします。

コンピュータモデル

Dell Inspiron 1122

コンピュータ情報

システムチップ セット	A50M
プロセッサタ ィプ	AMD E350

メモリ

メモリモジュール コネクタ	ユーザーがアクセス可 能な SODIMM コネク タ x 2
メモリモジュール の容量	1 GB、2 GB、4 GB
最小メモリ	2 GB
最大搭載メモリ	8 GB
可能なメモリ構成	2 GB、3 GB、4 GB、 6 GB、8 GB

メモリ

メモリのタイプ 1,066 MHz SODIMM DDR3

✓ メモ:メモリをアップグレードする手順については、
support.jp.dell.com/manualsの『サービスマニュアル』を参照してください。

コネクタ

オーディオ マイク入力コネクタ x 1 、ステレオヘッドフォ ン/スピーカーコネク タ x 1 ミニカード ハーフミニカードスロット x 1 ミニカードスロット x 1 トカードスロット x 1 オットワークア RJ45 コネクタ x 1 ダプタ

コネクタ

USB	4 ピン USB 2.0 対応コネクタ x 3
ビデオ	15 ピンコネクタ (メス)x 1
アンテナ入力コネ クタ(オプショ ン)	MCX コネクタ x 1
SIM カード	SIM スロット x 1
メディアカード リーダー	7-in-1 スロット x 1

メディアカードリーダー

カード

サポートされる SD メモリカード

Secure Digital High Capacity (SDHC)

マルチメディアカード (MMC)

マルチメディアカードプ ラス (MMC+)

xD ピクチャカード

メモリスティック (MS)

メモリスティック PRO (MS-PRO)

通信

モデム(オプ 外付け V.92 56 K USB モ ション) デム

ネットワークア システム基板上の 10/100 ダプタ Fthernet I AN

ワイヤレス WLAN Wi-Fi a/b/g/n

> WWAN/GPS (オプショ ン)、WPAN/Bluetooth ワイヤレステクノロジ (オプション)

オーディオ

オーディオコン Realtek ALC 259 トローラ

ZP-D-15Dv+x2

ボリュームコン ソフトウェアプログラム トロール メニュー、メディアコン

トロール

ビデオ		モニター
ビデオコント ローラ	ATI Mobility Radeon HD 6310/6250	タイプ
カメラ		サイズ:
737.7		高さ
カメラ解像度	1.3 メガピクセル	
		4—

ビデオ解像度	1280 x 1024	
キーボード		
丰一数	82(米国およびカナダ)、 83(ヨーロッパおよびブ ラジル)、86(日本)	

11.6 インチ HD WLED バックライト、TrueLife	
144.00 mm	
256.12 mm	
293.83 mm	
1366 x 768	
60 Hz	
0°(閉じた状態)~130°	
40/40	
15/30 (H/L)	
0.1875 x 0.1875 mm	

タッチパッド

X/Y 位置解像度 240 cpi

(グラフィック ステーブルモー ド)

寸法:

高さ 34 mm の長方形

幅 74 mm のセンサー感知 領域

バッテリー

6 セル「スマート」リチウムイオン:

高さ 22.80 mm

幅 214 mm

奥行き 57.64 mm

重量 0.34 kg

バッテリー

9 セル「スマート」リチウムイオン:

高さ 22.03 mm

幅 210 mm

奥行き 74.83 mm

重量

0.51 kg 11 1 VDC

充電時間 (概算)

電圧

4 時間 (コンピュータの 電源がオフの場合)

動作時間 バ

バッテリーの動作時間 は、使用状況によって異

なります

コイン型電池

CR-2032

寸法

高さ 24.20 mm ~ 35.00 mm

幅 292 mm

奥行き 205 mm

重量(6 セルバッ 1.55 kg 未満に構成可能 テリー装着の場

合)

AC アダプタ

✓ メモ:お使いのコンピュータに指定された AC アダプタ以外はご使用にならないでください。コンピュータに同梱の、製品の安全に関する情報を参照してください。

入力電圧 $100\sim240~{
m VAC}$

入力電流 1.5 A、1.6 A、1.7 A

(最大)

入力周波数 50~60 Hz

AC アダプタ

出力電力 65 W

出力電流 3.34 A (連続稼働の場

合)

定格出力電圧 19.5 VDC

温度範囲:

動作時 0~40℃

保管時 -40 ~ 70 ℃

コンピュータ環境

温度範囲:

動作時 0~35℃

保管時 -40 ~ 65 ℃

相対湿度(最大):

動作時 10~90パーセント

(結露しないこと)

保管時 5~95パーセント

(結露しないこと)

最大振動(ユーザー環境をシミュレートする ランダハ振動スペクトラハを使用時):

動作時 0.66 GRMS

非動作時 1.30 GRMS

コンピュータ環境

最大耐久衝撃(動作時 - ハードディスクドライブ上で実行している Dell Diagnostics (診断)プログラムおよび 2 ミリ秒の正弦 半波パルスを使用して測定。 非動作時 - ヘッドが固定位置にあるハード

非動作時 - ヘットか固定位直にめるハート ディスクドライブおよび 2 ミリ秒の正弦半

波パルスを使用して測定):

動作時 110 G

非動作時 160 G

高度(最大):

動作時 -15.2 ~ 3,048 m

保管時 -15.2 ~ 10.668 m

空気中浮遊汚染物 G2 またはそれ未満 質レベル (ISA-S71.04-1985の)

(ISA-S/1.04-1985 0 完美にトス)

定義による)

付録

NOM (メキシコの公式規格) に関する情報 (メキシコのみ)

メキシコの公式規格(NOM)に準拠し、本書で説明されている装置には、次の情報が記載されます。

輸入者:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

認可モデル 番号	電圧	周波数	消費電力	出力電圧	出力電流
P07T	$100 \sim$ 240 VAC	$50\sim 60~\mathrm{Hz}$	1.5 A、1.6 A、1.7 A	19.5 VDC	3.34 A

詳細については、コンピュータに同梱の安全に関する情報をお読みください。

安全にお使いいただくためのベストブラクティスの追加情報に関しては、法令等の遵守に関するホームページ www.dell.com/regulatory_compliance をご覧ください。

索引

C
CD の再生および作成 42
D
DataSafe Local Backup
Basic 64
Professional 65
DellConnect 72
Dell Dock 45
Dell Factory Image Restore(デル出荷時のイメージの復元) 67
Dell Stage 43
Diagnostics チェックリスト 77
DVD、再生および作成 42

```
E-メールアドレス
 テクニカルサポート 73
FTP ログイン、匿名 73
ISP
 インターネットサービスプロバイダ 19
SIM カード 14
```

W

Windows プログラム互換性ウィザード **54**

11

インターネット接続 19

か

カスタマーサービス 71

<

空気の流れの確保 7

こ

コンピュータの機能 **42** コンピュータのセットアップ **7**

さ

サービスタグ 確認 **76** サポートサイト 世界各地 **72** サポートの E-メールアドレス **73**

U

システムの再インストールのオプション **60** システムの復元 **62** システムリカバリメディア **66** 出荷時のイメージの復元 **67** 仕様 **83**

せ

製品

情報および購入 **74** 製品の送付 返品または修理 **75** 接続 インターネット **19**

セットアップの作業を開始する前に 7

そ

その他の情報の検索 **80** ソフトウェアの機能 **42** ソフトウェアの問題 **53**

つ

通気の確保 7

て

デルオンラインへのアクセス デルサポートセンター デルへのお問い合わせ 電源タップ、使い方 電源の問題、解決 電源 / バッテリーインジケータライト

لح

ドライバおよびダウンロード 82

ね

ネットワーク接続 修正 **49**

は

バックアップとリカバリ 43 ハードウェアに関するトラブルシューティン グ 58 ハードウェアの問題 診断 58 ハードドライブアクティビティライト 29

^

ヘルプ サポートの依頼 **70**

ほ

保証、返品 74

索引

め

メモリの問題

解決 52



問題、解決 47

問題の解決 47

ゆ

有線ネットワーク ネットワークケーブルの接続 **9**

IJ

リソース、その他の情報 80

わ

ワイヤレスネットワーク

問題 48



Printed in China
Printed on Recycled Paper

www.dell.com | support.dell.com



073GH3A00